


## 100-bottle Wine Cellar Cave à vin pour 100 bouteilles Enfriador de vinos para 100 botellas



Use and Care Guide (pages 1-8) Mode d'emploi (les pages 9 à17) Manual del usuario (las páginas 18 a 26)

Be sure wine cellar is standing upright 24 hours prior to plug-in. Soyez sûrs que la cave à vin se tient debout 24 heures avant que l'unité se branche. Esté seguro que el enfriador de vinos esté parado en posición vertical 24 horas antes que sea conectado.

Franklin Industries, LLC

4100 First Avenue Brooklyn, NY 11232-3321

Tel: 1-877-261-9867

Email: customer service@franklinchef.com

Model/Modèle/Modelo FCW100

### IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- 1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- 2. This Wine Cellar must be properly grounded in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the *Installation* section.
- 3. This model can either be built-in or free-standing. Built-in units vent at the bottom front, and airflow at the front of this vent must be unimpeded. The unit must have a minimum of 3" of space around both sides and the back of the appliance.
- 4. If the unit is placed on a countertop or stand, the front surface of the door must be 3" or more back from the edge of the countertop or stand in order to avoid accidental tipping of the appliance during normal usage.
- 5. Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet. Repair or replace any cord that is frayed. Do not use a cord that shows cracks or abrasions along its length.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS!

#### DANGER!

Avoid the risk of child entrapment. If the product is not in use, remove the doors so that small children cannot get trapped inside.

## **Table of Contents**

Safety Instructions	1
Technical Specifications	2
Location of Parts	3
Installation	4
Operating Your Wine Cellar	5 - 6
Care and Cleaning	7
Troubleshooting	7
Limited Warranty	8
French Version of this manual	9 - 17
Spanish Version of this manual	18 - 26

## **Technical Specifications**

Model: FWC100

Capacity: 100 standard wine bottles


Electrical Input: 115VAC~60HZ

Current Rating: 1.6A


Unit dimensions: Width: 26.0" (660 mm)

Depth: 30.5" (775 mm) Height: 59.8" (1520 mm) Weight: 220 lbs. (100 kg)

## **Location of Parts**



### **Control Panel**



### Installation

The FWC100 Wine Cellar is designed to be either free-standing or built-in. It has a fan at the bottom of the unit to direct compressor-generated heat away from the compressor and through the front of the unit. There must be a minimum of 3" of space around both sides and the back of the appliance and the airflow from the vents at the front of the system must be unimpeded.

Once the unit is positioned, the leveling leg should be turned to level the Wine Cellar.

#### **Electrical Connection**

Important! For your personal safety, this appliance must be properly grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly grounded and installed. Consult a qualified electrician if you do not completely understand the grounding instructions.

## DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

#### **Use of Extension Cords**

Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, be sure to use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug. Use a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal or greater than the electrical rating of the appliance.

## **Operating Your Wine Cellar**

**IMPORTANT:** Do not plug in the wine cellar for at least 24 hours after unit is set in place. Failure to do so may result in the unit working improperly.

#### **Two-Compartment Design**

The FWC100 has two separate compartments, each having a capacity of 50 bottles. Each compartment has its own door and separate control panels. This design feature enables you to operate one or both compartments and also enables you to set a different temperature for each compartment. Each control panel also displays the current temperature and allows you to turn the interior lights on and off independently of each other. The operating instructions below apply to both compartments and must be implemented separately.

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**

#### **Turning on the Unit**

Choose one of the compartments and press the ON/OFF button, located on the left hand side of the control panel.

If you want to use the Automatic Temperature (default) setting, do nothing further. The unit will automatically set the temperature in the compartment at 55 degrees Fahrenheit (13 degrees Celsius). If you want to set another temperature, see below.

#### **Temperature Setting**

Wine Storage Temperatures: While wines store best at temperatures around 56-58 degrees Fahrenheit, your unit also allows you to store wine at drinking temperatures. Generally RED WINE should be kept at 60-62 degrees Fahrenheit and WHITE WINE, which is usually served chilled, should be kept at 54-55 degrees Fahrenheit.

To adjust the temperature, press the SET button, then use the UP/ DOWN keys to navigate to the preferred temperature. For example, if you are storing red wine, you may want to set a temperature of 61 degrees Fahrenheit.

When the correct temperature appears in the DISPLAY Window of the Control Panel, press SET to confirm. Remember that each compartment has separate controls so you will need to set the temperature in both compartments separately.

**Please note:** Cold air falls and warmer air rises, and there will be some temperature variation from the bottom to the top of the unit. The temperature gauge is located near the top of the unit and records the temperature on the top of the unit. The temperature at the bottom of the unit will always be slightly colder.

#### **Operating the Internal Lights**

Each compartment has an internal light to make is easier for you to see the wines that you have stored. To turn these lights on or off, simply use the ON/OFF button located on the left side of the control panel.

#### **Compressor Run Indicator**

When your unit is running, the control panel will display a moving icon representing a running fan. If the compressor stops running, the icon will stop running as well.

#### If There's a Power Loss

If the unit suffers a power outage or any other power cutoff, the temperature setting will revert to the default value (55 degrees Fahrenheit) after power is returned.

#### About the Liquid Crystal Display (LCD)

When you press any key, a backlight will appear in the Display Panel. If no other key is pressed, the backlight will automatically go out after 2 minutes.

In the event that there is a fault in the unit, an ALARM indication will appear at the left side of the screen.

#### ALARM MODE

In ALARM mode, the unit will make a beeping sound and display an alarm message. If the Liquid Crystal Display (LCD) on the control panel displays any of the following symbols: **E**, **L** or **H**, consult the Wine Cellar Troubleshooting section of this manual.

#### Shelving

The shelves in your unit are chrome-plated so they will not rust. These shelves pull out only 1/3 of the way. This is a safety features so that neither the unit nor the shelves will tip over.

## Care and Cleaning of Your Wine Cellar

#### **Cleaning the Outside**

Clean the outside of your unit with mild soapy water. Dry thoroughly with a soft cloth. To clean the door gasket, use only mild soapy water. Never use harsh detergents or scouring pads to clean any part of your Wine Cellar.

#### Cleaning the Inside

Unplug your Wine Cellar and remove all bottles. Rinse the inside surface with plain water and dry the chrome shelves.

## Wine Cellar Troubleshooting

#### Wine cellar does not turn on

Not plugged in.

Fuse blown or circuit breaker tripped

#### Noise or vibration

Check that unit is level. If not, use leveling leg.

#### Wine cellar is too warm

Check that door is properly sealed.

To change the temperature, follow the steps in the the *Operating Your Wine Cellar* section of this manual.

#### LCD displays "E" (Error) symbol

This symbol indicates that the thermostatic sensor has malfunctioned and needs to be replaced. Contact your authorized service facility immediately.

#### LCD displays "L" (Low) or "H" (High) symbols

These messages indicates that the actual temperature in the Wine Cellar is either much colder or warmer than your set temperature and that the magnet valve is not functioning properly. Contact your authorized service facility immediately.

## **Limited Warranty**

Franklin Industries, L.L.C., warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase or delivery. Any parts that are determined to be defective will be replace or repaired by Franklin at no charge as long as the unit was operated in accordance with the instructions furnished with the product. If the unit proves to be defective, your first course of action should be to

follow the retailer's return policy.

This warranty covers units only in the continental United States and does not cover the following:

- Damage from improper voltage or installation
- Damage in shipping
- Defects other than manufacturing defects
- Glass, trim or light bulbs
- Any damage or loss to cellar contents as a result of the failure of the unit to perform as expected.
- Labor or repairs after the first 12 months
- Damage from abuse, misuse, accident, alteration or lack of proper care or routine maintenance
- Improper or incorrectly performed maintenance or repairs
- Damage due to acts of God

Commercial warranty is limited to 90 days parts and labor.

This limited warranty is given in lieu of all other warranties expressed or implied. This warranty does not cover incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty provides you with specific legal rights and you have other rights that vary from state to state. Consult the written materials accompanying your product for safe and proper operation.

This warranty may not be assigned.

For warranty service, contact:

#### Franklin Industries, LLC

4100 First Avenue Brooklyn, NY 11232-3321 Tel: 1-877-261-9867 Website: www.franklinchef.com

When service is required, have on hand the Model and Serial Numbers found on the rating label on the back of the unit, as well as proof of purchase such as sales or gift receipt.

### SAUVEGUARDES IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil. En utilisant cet appareil, toujours exercer les précautions de sûreté fondamentales, y compris les suivantes:

- 1. Utiliser cet appareil seulement pour son but projeté comme décrit dans ce manual d'instruction.
- Cette cave à vin doit être convenablement installée conformément aux instructions d'installation avant qu'elle soit utilisée. Voir des instructions au sujet du mettre à la terre dans la section d'Installation.
- 3. Ce modèle peut soit incorporé, soit "free-standing" (debout seul). L'unité doit avoir au moins 3 pouces (8 cm) d'espace vers les côtés et l'arrière de l'appareil. Les unités incorporées donnent vent à l'avant inférieur et l'écoule ment d'air au devant de ce conduit doit être libre d'entraves.
- 4. Si l'unité est placée sur un comptoir, la surface de devant de la porte doit être 3 pouces (8 cm) ou plus en retrait du bord du comptoir afin d'éviter le renversement accidentel de l'appareil pendant l'usage normal.
- 5. Ne jamais débrancher l'unité en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir le bouchon fermement et tirer directement hors de la sortie. Réparer ou remplacer n'importe quelle corde qui est éraillée. Ne pas utiliser une corde qui montre des fissures ou des frottements le long de sa longeur.

### **EPARGNER CES INSTRUCTIONS!**

#### DANGER!

Eviter le risque de l'attrapement des enfants. Si le produit n'est pas dans l'usage, enlever les portes pour que les petits enfants ne puissent pas devenir attrapés à l'intérieur.

### Table des matières

Sauveguardes importantes	9
Informations techniques	10
Positions des composants	11
Installation	11
Fontionnement de la cave à vin	13 - 15
Soin et nettoyage	16
Dépannage de la cave à vin	16
Garantie limitée	17

## **Informations Techniques**

Modèle: FWC100


Capacité: 100 bouteilles

Alimentation électrique: 115VCA ~ 60 Hz ~1.6A


Dimensions de la unité: Largeur: 660 mm (26.0")

Profondeur: 775 mm (30.5") Hauteur: 1520 mm (59.8") Poids: 100 kg (220 livres)

## **Positions des Composants**



### Tableau de Contrôle



### Installation

Ce modèle est conçu pour être soit incorporé, soit "free-standing" (debout seul). Il utilise un moteur de ventilateur au fond de l'unité pour diriger la chaleur engendrée par le compresseur au loin du compresseur et par le devant de l'unité. L'unité doit avoir au moins 3 pouces (8 cm) d'espace vers les côtés et l'arrière de l'appareil. Les unités incorporées donnent vent à l'avant inférieur et l'écoulement d'air au devant de ce conduit doit être libre d'entraves.

Une fois que l'unité est située, les pieds à nivelllement devraient être tournés pour niveler l'appareil.

### **Connexion Electrique**

Importante! Pour votre sûreté personnelle, cet appareil doit convenablement être mis à la terre. En cas d'un court-circuit électrique, le mettre à la terre réduit le risque de choc en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé avec une corde qui a un fil au mettre à la terre avec un bouchon au mettre à la terre. Le bouchon doit être inséré dans une sortie qui est mis à la terre et est installé convenablement. Consulter un électricien qualifié si vous ne comprenez pas completément ces instructions au mettre à la terre.

## NE FAIRE PAS EN AUCUN CAS COUPER OU ENLEVER LA TROSIEME BROCHE (LE METTRE A LA TERRE) DU CORDON D'ALIMENTATION.

#### L'usage de Rallonges

Eviter l'usage d'une rallonge à cause des dangers de sûreté potentiels sous certaines conditions. S'il est nécesaire d'utiliser une rallonge, être sûr d'utiliser seulement une rallonge à 3 fils qui a un bouchon de 3 lames. Utiliser une sortie de 3 entailles qui acceptera le bouchon. Les conditions normales de fonctionnement marquées de la rallonge doit être égales à ou plus grandes que l'evaluation électrique de l'appareil.

### Fonctionnement de la cave à vin

**IMPORTANT**: Ne branchez pas la cave à vin pendant au moins 24 heures après avoir installé l'unité. Dans le cas contraire, l'unité risquerait de ne pas fonctionner correctement.

#### Conception à deux compartiments

Le FWC100 est pourvu de deux compartiments distincts ayant chacun une capacité de 50 bouteilles. Chaque compartiment dispose de sa propre porte et d'un panneau de commande distinct. Cette caractéristique de conception vous permet de faire fonctionner un seul compartiment ou les deux ainsi que de régler chaque compartiment sur une température différente. Chaque panneau de commande affiche également la température actuelle et vous permet d'allumer et d'éteindre les systèmes d'éclairage indépendamment l'un de l'autre. Les instructions sur le fonctionnement ci-dessous s'appliquent aux deux compartiments et doivent être mises en pratique séparément.

#### INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

#### Mise sous tension de l'unité

Choisissez une des compartiments et appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) situé à gauche du tableau de commande.

Si vous désirez utiliser le réglage de température automatique, ne faites rien de plus. La unité règle automatiquement la température du compartiment sur 55 degrés Fahrenheit (12,78 degrés Celsius). Reportez-vous aux instructions ci-dessous si vous désirez sélectionner une autre température.

#### Réglage de la température

Températures de stockage du vin : Bien que le vin se conserve le mieux à une température située aux alentours de 56 à 58 degrés Fahrenheit (13,33 à 14,44 degrés Celsius), votre unité vous permet également de ranger vos vins à la température à laquelle ils doivent être bus. En général, il est préférable de conserver le VIN ROUGE à une température comprise entre 60 et 62 degrés Fahrenheit (15,56 et 16,67 degrés Celsius) et le VIN BLANC à une température comprise entre 54 et 55 degrés Fahrenheit (12,22 et 12,78 degrés Celsius).

Pour régler la température, appuyez la touche SET, puis utilisez les touches UP/ DOWN (vers le haut/vers le bas) pour régler votre température préférée. Exemple : si vous désirez conserver du vin rouge, vous préférerez peut-être régler la température sur 61 degrés Fahrenheit (16,11 degrés Celsius).

Appuyez sur SET (régler) pour confirmer la température appropriée lorsque celle-ci apparaît dans la fenêtre DISPLAY (afficher) du tableau de commande. Chaque compartiment étant pourvu de ses propres commandes, n'oubliez pas que vous devrez régler séparément la température des deux compartiments.

NOTER S'IL VOUS PLAIT: L'air froid descend et l'air plus chaud monte, et il y aura une variation de température du fond au sommet de l'appareil. La jauge de température est localisée près du sommet de l'unité et enregistre la température sur le sommet de l'unité. La température au fond de l'unité toujours sera légèrement plus froide.

#### Fonctionnement de l'éclairage interne

Chaque compartiment est équipé d'un système d'éclairage interne qui vous permet de voir plus facilement les vins que vous conservez. Utilisez simplement le bouton ON/OFF (marche/arrêt) situé à gauche du tableau de commande pour allumer et éteindre ces lampes.

#### Indicateur de fonctionnement du compresseur

Lorsque l'unité fonctionne, une icône représentant les pales en mouvement d'un ventilateur est affichée sur le panneau de commande. Les pales de l'icône s'arrêtent de tourner dès que le compresseur s'arrête de fonctionner.

#### En cas de panne de courant

En cas de panne de courant ou d'autre interruption de l'alimentation, la unité se remettra automatiquement au réglage de 55 degrés Fahrenheit (12,78 degrés Celsius).

#### À propos de l'écran à cristaux liquides (LCD)

Le panneau d'affichage devient rétroéclairé dès que vous appuyez sur une touche quelconque. Si aucune autre touche n'est actionnée, le rétroéclairage s'éteint automatiquement après 2 minutes environ.

Si l'écran à cristaux liquides détecte une défaillance de l'unité, une indication de ALARM (alarme) s'ajoute au côté gauche de l'écran.

#### **MODE D'ALARME**

En mode d'alarme, l'unité émet un bip et affiche un message d'alarme.

Si l'écran à cristaux liquides (LCD) du tableau de commande affiche l'un des symboles suivants: **E** (erreur), **L** (température faible) ou **H** (température élevée), consultez la section Dépannage de la cave à vin de ce manuel.

#### Les étagères

Les étagères dans votre unité sont plaquées de chrome pour qu'elles ne rouillent pas. Ces étagères retirent seulement 1/3 du chemin. Ceci est une mesure de sécrité pour que ni l'appareil ni l'étagère se renverse.

## Soin et nettoyage

#### Le nettoyage de l'extérieur

Nettoyer l'hors de votre appareil avec de l'eau douce et savonneuse. Sécher à fond avec un tissu mou. Pour nettoyer le joint de la porte, utiliser seulement de l'eau douce et savonneuse. Ne jamais utiliser d'abrasifs, de tampons récurants ou de produits chimiques forts pour nettoyer l'appareil.

#### Le nettoyage de l'intérieur

Débrancher votre cave à vin et enlever toutes les bouteilles. Rincer la surface d'intérieur avec de l'eau ordinaire et sécher les étagères chromées.

## Dépannage de la cave à vin

#### Le rafraîchisseur ne démarre pas

Ce n'est pas branché.

Le plomb est sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.

#### **Bruit ou vibration**

Vérifier que l'appareil est de niveau. Si non, ajuster les pieds à nivellement.

#### Le rafraîchisseur est trop chaud

Vérifier que la porte est convenablement scellée.

#### L'écran à cristaux liquide affiche le symbole « E » (erreur)

Ce symbole indique que la sonde thermostatique ne fonctionne pas correctement et doit être remplacée. Contactez immédiatement votre centre de service après-vente agréé.

## L'écran à cristaux liquides affiche le symbole « L » (température faible) ou « H » (température élevée)

Ces symboles indiquent que la véritable température de la cave à vin est trop faible ou trop élevée par rapport à la température que vous avez réglée et que l'électrovalve ne fonctionne pas correctement. Contactez immédiatement votre centre de service après-vente agréé.

### Garantie limitée de Franklin Chef®

Franklin Industries, L.L.C., garantit que ce produit est libre de défectuosités des matériels et de fabrication pour une période d'une année de la date d'achat original ou de la livraison. N'importe quelles parties qui sont déterminées être défectueses seront ou remplacées ou réparées par Franklin sans frais aussi longtemps que l'appareil a été opéré en conformité avec les instructions fournies aved le produit.

Cette garantie couvre le unités seulement dans les Etats-Unis continentaux et ne couvre pas le suivants:

- Dommage de la tension impropre ou de l'installation
- Dommage dans l'expédition
- Défauts autrement que les défaits de fabrication
- Le verre, l'ornementation ou les lampes
- N'importe quels dommages ou n'importe quelle perte aux contenus de la cave comme le résulat d'echec de l'unité à s'acquitter comme prévu
- La main-d'oeuvre ou les réparations après les premiers 12 mois
- Dommage de l'abus, l'usage impropre, l'accident, la modification ou le manque de soin propre ou d'entretien ordinaire.
- Entretien ou réparations impropres ou exécutés inexactement
- Dégâts grâce aux actes de Dieu.

Cette garantie limitée est donnée au lieu de toutes autres garanties exprimées ou suggérées. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels ou résultants. Cette garantie ne couvre pas des pertes des détérioration ou des dommages aux contenus du rafraîchisseur à vin de Franklin Chef®.

Cette garantie vous fournit avec les droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient de l'état à l'état.

Cette garantie ne peut pas être assignée.

Pour service à la garantie, prendre contact avec:

#### Franklin Industries, LLC

4100 First Avenue Brooklyn, NY 11232-3321 Tel: 1-877-261-9867

Website: www.franklinchef.com

Lors de la requête de services, avoir sous la main les chiffres qui indiquent le modèle et le numéro de série de l'appareil, gravés sur la plaque d'identification à l'arrière de l'appareil, ainsi que la preuve d'achat tel qu'un reçu de vente ou de cadeau.

### SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Cuando se usa este aparato, siempre ejercita las precauciones básicas de la seguridad, inclusive de lo siguiente:

- 1. Use esta aparato sólo para su propósito destinado como descrito en este manual de la instrucción.
- 2. Este Enfriador de Vinos se debe instalar apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de que se se. Vea las instrucciones para la toma de tierra en la sección de instalación.
- 3. Este modelo se puede o empotrado o *free-standing* (libre), y debe tener un míni mo de 3 pulgadas del espacio alrededor de ambos lados y el envés del aparato. Las unidades empotradas descargan el calor al fondo de la frente y la corriente de aire en la frente de esta abertura se debe sin obstrucciones.
- 4. Si la unidad se coloca en un mostrador o una mesa, la superficie anterior de la puerta debe ser 3 pulgadas o más hacia atrás de la orilla del mostrador para evitar derribar sin querer el aparato durante el uso normal.
- 5. Nunca desenchufe la unidad estirando en el cordón de potencia. Siempre agarre el enchufe firmemente y estire directamente fuera de la salida. Repare o reem place cualquier cordón que se está deshilachado. No use un cordón que muestra las grietas o las abrasiones por su longitud.

## **iSALVA ESTA INSTRUCCIONES!**

### ¡PELIGRO!

Evite el riesgo de niños atrapados. Si el producto no está un uso, quita las puertas para que los niños pequeños no se puedan atrapar adentro.

### **Indice**

Salvaguardias Importantes	18
Información técnica	19
Ubicación de Componentes	20
Instalación	21
Operación de su enfriador de vinos	22 - 24
Cuidado y limpieza	25
Problemas con el enfriador de vinos	25
Garantía limitada	26

## Información técnica

Modelo: FWC100


Capacidad: 100 botellas

Alimentación eléctrica: 115VCA ~ 60Hz ~ 1.6A


Dimensiones externas: Ancho: 660 mm (26.0")

Profundidad: 775 mm (30.5")
Altura: 1520 mm (59.8")
Peso: 100 kg (220 libras)

## **Ubicación de Componentes**



### **Tablero de Control**



### Instalación

Este modelo se diseña para estar o empotrado o *free-standing* (libre). Ello utiliza un motor de ventilador al fondo de la unidad para dirigir el calor engendrado de compresor legos del compresor y por la frente de la unidad. Debe tener un mínimo de 3 pulgadas (8 cm) del espacio alredador de ambos lados y el envés del aparato. La corriente de aire de las tablillas de ventilación en la frente de la unidad se debe sin obstrucciones.

Una vez que la unidad se posiciona, los pies que nivelan se deben girar para nivelar el aparato.

#### Conexión eléctrica

ilmportante! Para su seguridad personal, este aparato se debe conectar apropiadamente con tierra. En caso de un circuito corto eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo del golpe proporcionando un alambre del escape para la corriente eléctrica. Este aparato se equipa con un cordón que tiene un alambre de toma de tierra con un tapón de toma de tierra. El tapón se debe meter en una salida que se conecta apropiadamente con tierra y está apropiadamente instalada. Consulte a un electricista calificado si usted no entiende completamente éstos instrucciones.

#### DE NINGUNA MANERA CORTE NI QUITE EL TERCER DIENTE (TOMA DE TIERRA) DEL CORDON DE POTENCIA.

#### Uso de cordones de extensión

Evite el uso de un cordón de extensión a causa de peligros potenciales de seguridad bajo ciertas condiciones. Si es necesario usar un cordón de extensión, esté seguro usar solamente un cordón de extensión de 3 alambres que tiene un tapón de 3 dientes. Use una salida de 3 ranuras que aceptará el tapón. La calificación del cordón de extensión debe ser igual a o más que la calificación eléctrica del aparato.

## Operación de su enfriador de vinos

**IMPORTANTE:** No enchufe el enfriador de vinos durante por lo menos 24 horas después de colocar la unidad en posición. La falta de observar este requisito podrá conducir a fallas de funcionamiento de la unidad.

#### Diseño de dos compartimentos

El modelo FWC100 tiene dos compartimentos individuales, cada uno con una capacidad para 50 botellas. Cada compartimiento tiene su propia puerta y tablero de control individuales. Esta característica de diseño le permite operar uno o ambos compartimentos y también le permite fijar temperaturas distintas para cada compartimento. Cada tablero de control también muestra la temperatura actual y le permite encender y apagar las luces interiores independientemente. Las instrucciones de operación a continuación se aplican a ambos compartimentos y deben implementarse individualmente.

#### **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

#### Encendido de la unidad

Escoja uno de los compartimientos y pulse el botón de encendido/apagado ON/OFF, situado en el lado izquierdo del tablero de control.

Si desea usar el ajuste de Temperatura Automática, no haga nada además. La unidad fijará la temperatura automáticamente a 55 grados Fahrenheit (13 grados centígrado). Si desea fijar otra temperatura, consulte las instrucciones abajo.

#### Ajuste de temperatura

Temperaturas de almacenamiento de vino: Si bien los vinos se guardan mejor a temperaturas de alrededor de 56 a 58 grados Fahrenheit, su unidad también le permite guardar el vino a la temperatura de consumo. Por lo general, el VINO TINTO debe guardarse a 60 a 62 grados Fahrenheit y el VINO BLANCO, que por lo general se sirve enfriado, debe mantenerse a 54 a 55 grados Fahrenheit.

Para ajustar la temperatura, pulse SET y luego use las teclas de UP/DOWN para navegar hasta la temperatura preferida. **Ejemplo:** Si está guardando vino tinto, podrá fijar una temperatura de 61 grados Fahrenheit.

Cuando aparezca la temperatura correcta en la PANTALLA del tablero de control, pulse SET para confirmar. Recuerde que cada compartimento tiene controles individuales, así que tendrá que ajustar las temperaturas en ambos compartimientos individualmente.

FAVOR DE NOTAR: El aire frío se caiga y el aire más caliente se levanta, y habrá una variación de la temperatura del fondo a la cima de la unidad. El calibrador de la temperatura se localiza cerca de la cima de la unidad y registra la temperatura encima de la unidad. La temperatura en el fondo de la unidad siempre será levemente más fría.

#### Operación de las luces internas

Cada compartimiento tiene una luz interna para que le sea más fácil de ver los vinos que ha guardado. Para encender o apagar estas luces, simplemente use el botón de encendido/apagado ON/OFF situado en el lado izquierdo del panel de control.

#### Indicador de operación del compresor

Cuando su unidad está en operación, el tablero de control mostrará un icono en movimiento que representa las paletas giratorias de un ventilador. Si el compresor deja de funcionar, el icono dejará de girar.

#### Si hay una pérdida de electricidad

Si la unidad sufre una pérdida de electricidad o cualquier otra interrupción, ella se ajustará automáticamente a la temperatura de 55 grados Fahrenheit (13 grados centígrado) cuando la potencia regrese.

#### Acerca de la Pantalla de Cristal Líquido (LCD)

Cuando pulsa cualquier tecla, aparecerá una luz de fondo en la Pantalla. Si no se pulsa otra tecla, la luz de fondo se apagará automáticamente después de alrededor de 2 minutos.

Si el sensor encuentra una falla en la unidad, aparecerá una indicación de ALARM [ALARMA], al lado izquierdo de la pantalla.

#### MODO DE ALARMA

En el Modo de Alarma, la unidad emitirá un pitido y mostrará un mensaje de alarma. Si la Pantalla de Cristal Líquido (LCD) en el tablero de control muestra cualquiera de los siguientes símbolos: **E**, **L** o **H** [ERROR, TEMP. BAJA o TEMP. ALTA], consulte la sección de Identificación y Resolución de Problemas con el Enfriador de Vinos de este manual.

#### Estantería

Los estantes en su unidad son chapados de cromo para que no se oxiden. Estos estantes se sacan solamente 1/3. Esta es una característica de la seguridad para que ni la máquina ni el estante vuelquen.

## Cuidado y limpieza

#### Para limpiar el exterior

Limpie el exterior de su unidad con agua templada y jabonosa. Seque completamente con una tela suave. Para limpiar la junta de la puerta, use solamente agua templada y jabonosa. Nunca use limpiadores ásperos ni almohadillas que friegan para limpiar cualquier parte de su enfriador.

#### Para limpiar el interior

Desenchufe su enfriador de vinos y quite todas las botellas. Enjuague la superficie del interior con agua pura y seque las bandejas de cromo.

# Identificación y Resolución de Problemas con el Enfriador de Vinos

#### El enfriador no prende

No se conectó.

El fusible se está quemado o el cortocircuito está disparado.

#### El ruido o la vibración

Verifique que la unidad está plana. Si no, ajuste los pies para nivelar.

#### El enfriador está demasiado caliente

Verifique esa puerta se sella apropiadamente.

#### La pantalla LCD muestra el símbolo "E" [ERROR]

Este símbolo indica un malfuncionamiento del sensor termostático y debe ser reemplazado. Comuníquese inmediatamente con su centro de servicio autorizado.

#### La pantalla LCD muestra el símbolo "L" o "H" [TEMP. BAJA o TEMP. ALTA]

Estos símbolos indican que la temperatura efectiva dentro del Enfriador de Vinos es mucho más fría o mucho más caliente que la temperatura ajustada y que la válvula de imán no funciona correctamente. Comuníquese inmediatamente con su centro de servicio autorizado.

### Garantía limitada de Franklin Chef®

Franklin Industries, L.L.C., garantiza que este producto está libre de defectos en materias y destreza por un período de un año de la fecha original de compra o de entrega del producto. Cualquier parte que se determina a ser defectuosa será reemplazada o será reparada por Franklin en ningún costo tan largo como la unidad fue operado de acuerdo con las instrucciones inclusas con el producto.

Esta garantía cubre solamente unidades en los Estados Unidos continentales y no cubre los siguientes:

- Da
   ño del voltaje ni la instalaci
   ón impropios
- Daño en el envío
- Defectos de otra manera que los defectos de fabricación
- El vidrio, la adorno o las bombillas
- Cualquier da
   ño o p
   érdida al contenido del enfriador como el resultado del fracaso
   del la unidad a funcionar como esperado
- El trabajo o las reparaciones después de los primeros 12 meses
- Daño del abuso, el maltrato, el accidente, la modificación o la falta de cuidado apropiado o de mantenimiento rutinario.
- Conservación o reparaciones impropias o ejecutadas inexactamente
- Daños debidos a actos de la naturaleza.

Esta garantia comercial está limitada a 90 días para parates y trabajo.

Esta garantía limitada se da en vezdet ttodas las otras garantías expresadas o implícitas. Esta garantía no cubre los daños casuales ni consiguientes. Esta garantía no cubre ningunas pérdidas de la putrefacción ni de los daños al contenido del enfriador de vinos de Franklin Chef®.

Esta garantía lo provee con derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Esta garantía no se puede asignar.

Para servicio de la garantía, póngase en contacto con:

#### Franklin Industries, LLC

4100 First Avenue Brooklyn, NY 11232-3321 Tel: 1-877-261-9867

Website: www.franklinchef.com

Para solicitar servicios de garantía, es necesario tener los números de Modelo y de Serie, que se pueden encontrar en la etiqueta de datos en la parte de atrás de la máquina, así como también una prueba de la compra tal como un recibo de ventas o de obsequio.